


DRIFTER

TURBO AIR-RELEASED


1 Upravljanje




2 Punjenje baterija i sastavljanje

1. Metoda punjenja USB kablom

Umetnite USB kabel u ulaz na računalo ili USB sučelja punjača mobilnog uređaja kako je prikazano na slici i indikator će svijetliti crveno. Zatim spojite punjač na bateriju kao što je prikazano na slici te će zeleni indikator polako treperiti što ukazuje kak je punjenje u tijeku. Punjenje može trajati i do 150 minuta. Nakon završetka punjenja zeleno svjetlo trajno će svijetliti.




2. Koristite "kružni" Phillips odvijač suprotno od kazaljke na satu kako biste odvrnuli vijak poklopc baterije. Otvorite poklopac baterije. Postavite bateriju u utor te spojite priključak baterije. (Kao što je prikazano na slici)



3. Instalacija baterije u daljinski upravljač. (Prikazano na slici)

1. Uklonite poklopac baterije
2. Umetnite dvije alkalne AA baterije od 1,5V i provjerite jesu li polovi ispravno spojeni.
3. Vratite poklopac baterije.



3 Način upravljanja


Paljenje: Pomaknite tipku za paljenje automobila u poziciju "ON".

Uparivanje: Svjetla na automobilu će treperiti. Daljinski upravljač s umetnutim baterijama automatski se povezuje s automobilom. Nakon što se auto zvučnim signalom oglasi 3 puta, povezivanje je uspješno.


Domet: Do 50 metara.

Vrijeme korištenja: Pri punim baterijama vrijeme korištenja je do 20 minuta.


1. Naprijed: Pomaknite lijevi kontroler unaprijed.




2. Natrag: Pomaknite lijevi kontroler unatrag.




3. Lijevi zanos: Pomaknite lijevi kontroler ulijevo.




4. Desni zanos: Pomaknite lijevi kontroler udesno.




5. Lijevi zanos unaprijed pod kutom od 45°: Pomaknite lijevi kontroler u dijagonalno ulijevo prema naprijed.




6. Desni zanos unaprijed pod kutom od 45°: Pomaknite lijevi kontroler dijagonalno udesno prema naprijed.




7. Lijevi zanos unatrag pod kutom od 45°: Pomaknite lijevi kontroler u dijagonalno ulijevo prema natrag.



8. Desni zanos unaprijed pod kutom od 45°: Pomaknite lijevi kontroler u dijagonalno udesno prema natrag.



9. Lijeva rotacija: Desni kontroler pomaknite u lijevo kako biste zakrenuli vozilo u mjestu za 360° ulijevo.



11. Skrenite lijevo (prednji kotači): Pritisnite tipku "Skretanje ulijevo (prednji kotači)" kako biste zakrenuli prednje kotače ulijevo.



13. Skrenite lijevo (stražnji kotači): Pritisnite tipku "Skretanje ulijevo (stražnji kotači)" kako biste zakrenuli stražnje kotače ulijevo.




15. Program: Pritisnite tipku "Program" na 3 sekunde i zatim na upravljaču zadajte do max. 32 komande na daljinskom upravljaču (naprijed, nazad, okret ulijevo,...). Nakon što odaberete komande, ponovno pritisnite tipku "Program" kako bi automobil ponovio programirane komande.


16. Demo/Tiho: Pritisnite tipku "Demo/Tiho" na daljinskom upravljaču kako bi automobil prikazao demonstraciju pokreta i pjesama. Ponovno pritisnite tipku "Demo/Tiho" kako bi vozilo prikazalo sljedeći set pokreta i pjesama. Automobil ima 3 različita seta pjesama i pokreta.

Držite pritisnutom tipku "Demo/Tiho" na 3 sekunde kako biste auto stavili u tih način rada.

17. Zvučnik/ispuštanje zraka: Jednom pritisnite tipku kako bi automobil proizveo zvuk i ispuatio paru. (Samo model Z109 ima funkciju ispuštanja zraka, dok model Z108 posjeduje samo funkciju zvučnika).



10. Desna rotacija: Desni kontroler pomaknite u desno kako biste zakrenuli vozilo u mjestu za 360° udesno.



12. Skrenite desno (prednji kotači): Pritisnite tipku "Skretanje desno (prednji kotači)" kako biste zakrenuli prednje kotače udesno.




14. Skrenite desno (stražnji kotači): Pritisnite tipku "Skretanje desno (stražnji kotači)" kako biste zakrenuli stražnje kotače udesno.



4 Punjenje automobila vodom (samo model Z109)

Kao što je prikazano, maknite poklopac i nakapajte nekoliko kapi vode u otvor. Postoji mogućnost od preplavlivanja ukoliko stavite previše vode.



! Važno:

- Ne stavljajte prste u kotače ili gusjenice kako biste izbjegli ozljede. Ne dodirujte kotače i gusjenice dok držite automobil kako biste izbjegli mogućnost povrede zbog pogrešnog korištenja.
- Punjiva baterija namjenjena je za korištenje samo u automobilu na daljinsko upravljanje dok su dvije 1,5V AA baterije namjenjene za daljinski upravljač.
- Pazite na polaritet prilikom umetanja ili zamjene baterija.
- Nemojte puniti ne-punjive baterije.
- Prilikom punjenja baterije potreban je nadzor odrasle osobe
- Izvadite punjivu bateriju prije punjenja.
- Ne koristite istodobno stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta.
- U slučaju da se baterije isprazne, izvadite ih iz igračke.
- Pazite da na spojevima ne dođe do kratkog spoja.
- Pri visokim brzinama nije dobro naglo kočiti zbog velike snage i inercije. Obratite posebnu pozornost prilikom korištenja proizvoda.
- Smanjenje brzine pokazuje da je baterija skoro prazna. Napunite proizvod prema proceduri navedenoj u ovim uputstvima.
- Kada je baterija na upravljaču slaba i indikator brzo treperi promijenite baterije.
- Pri punjenju pazite da su konektori pravilno spojeni.
- Ukoliko uređaj ne planirate koristiti dulje vrijeme. Izvadite baterije iz upravljača.
- Pri raspakiravanju proizvoda potreban je nadzor odrasle osobe.
- Zadržite uputstva za buduću uporabu.

UPOZORENJA I NAPOMENE:

- Ako proizvod sadrži rotirajuće dijelove (elise, kotače ...), nemojte ih dirati dok je proizvod upaljen kako bi izbjegli ozlijede.
- Nadzor odrasle osobe je potreban za korištenje proizvoda prema propisanoj dobnjoj granici proizvoda.
- Prilikom ugradnje baterija u proizvod trebaju biti korištene baterije naznačene u uputama i trebaju biti ugrađene prema naznačenom polaritetu.
- Ne koristite baterije različitih proizvođača u isto vrijeme.
- Ne stavljajte baterije ili proizvode sa baterijama u vatru.
- Ako postoje oštećenja na bateriji ili proizvodu mora se zbrinuti prema propisanom načina zbrinjavanja električnog otpada.
- Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nemojte ih oštetiti, bušiti, savijati i slično. Nadzor odrasle osobe je potreban djeci prilikom rukovanja baterijama.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Ako dugo ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda ako je to moguće.
- Baterije punite samo propisanim ili priloženim punjačima. Ako se baterije ne pune adekvatnim načinom, postoji opasnost od požara.
- Ako su baterije potrošene te se ne mogu napuniti uklonite ih iz uređaja.
- Koristite proizvode u sigurnim okruženjima. Nemojte koristiti proizvode u prostorima gdje je puno ljudi, gusta naseljenost, promet i zračna luka.
- Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove. Djeca ne smije koristiti proizvod bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte rastavljati proizvod nego se obratite stručnoj osobi.
- Koristite proizvod prema priloženim uputama.



Nije namijenjeno za djecu mlađu od 3 godine.



Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.



Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu, kako bi se osiguralo da se stari uređaji recikliraju profesionalno, ekonomično i da se spriječi štetni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.



CE oznaka

Sukladnost sa zahtjevima važećih EC direktiva.



Oznaka recikliranja

Ovaj uređaj se može reciklirati.