

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-112 **Slušalice STREETZ TWS-112, SPORT, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje te uparite slušalice

1. Kontakt za punjenje
2. Kućište za punjenje
3. Tipka slušalice
4. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid veze
5. LED svijetla

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i pritisnite tipku i držite na svakoj slušalici dok se LED lampica ne upali. Ako ih želite ugasi, pritisnite i držite gumb dok se LED lampica ne ugasi.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u plavu.

Punite kućište za punjenje putem USB-C kabela. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u plavu.

Uparivanje slušalice

Slušalice nisu uparene jedna s drugom te ih je potrebno upariti:

1. Upalite slušalice (obje) pritiskom na gumb oko 3 sekunde, Led lampica će svijetliti crveno/plavo
2. Nakon kratkog vremena slušalice će se upariti te će jedna slušalice svijetliti plavo, a druga crveno/plavo pokazujući da su spremne za spajanje.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta
2. Uparite ih.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovorite i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite gumb 2 puta kako bi nazvali zadnji birani broj.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-112 **Slušalice STREETZ TWS-112, SPORT, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje te uparite slušalice

1. Kontakt za punjenje
2. Kućište za punjenje
3. Tipka slušalice
4. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid veze
5. LED svijetla

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i pritisnite tipku i držite na svakoj slušalici dok se LED lampica ne upali. Ako ih želite ugasi, pritisnite i držite gumb dok se LED lampica ne ugasi.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u plavu.

Punite kućište za punjenje putem USB-C kabela. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u plavu.

Uparivanje slušalice

Slušalice nisu uparene jedna s drugom te ih je potrebno upariti:

1. Upalite slušalice (obje) pritiskom na gumb oko 3 sekunde, Led lampica će svijetliti crveno/plavo
2. Nakon kratkog vremena slušalice će se upariti te će jedna slušalice svijetliti plavo, a druga crveno/plavo pokazujući da su spremne za spajanje.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta
2. Uparite ih.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovorite i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite gumb 2 puta kako bi nazvali zadnji birani broj.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-112 **Slušalice STREETZ TWS-112, SPORT, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje te uparite slušalice

1. Kontakt za punjenje
2. Kućište za punjenje
3. Tipka slušalice
4. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid veze
5. LED svijetla

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i pritisnite tipku i držite na svakoj slušalici dok se LED lampica ne upali. Ako ih želite ugasi, pritisnite i držite gumb dok se LED lampica ne ugasi.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u plavu.

Punite kućište za punjenje putem USB-C kabela. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u plavu.

Uparivanje slušalice

Slušalice nisu uparene jedna s drugom te ih je potrebno upariti:

1. Upalite slušalice (obje) pritiskom na gumb oko 3 sekunde, Led lampica će svijetliti crveno/plavo
2. Nakon kratkog vremena slušalice će se upariti te će jedna slušalice svijetliti plavo, a druga crveno/plavo pokazujući da su spremne za spajanje.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta
2. Uparite ih.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovorite i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite gumb 2 puta kako bi nazvali zadnji birani broj.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-112 **Slušalice STREETZ TWS-112, SPORT, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje te uparite slušalice

1. Kontakt za punjenje
2. Kućište za punjenje
3. Tipka slušalice
4. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid veze
5. LED svijetla

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje i pritisnite tipku i držite na svakoj slušalici dok se LED lampica ne upali. Ako ih želite ugasi, pritisnite i držite gumb dok se LED lampica ne ugasi.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u plavu.

Punite kućište za punjenje putem USB-C kabela. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u plavu.

Uparivanje slušalice

Slušalice nisu uparene jedna s drugom te ih je potrebno upariti:

1. Upalite slušalice (obje) pritiskom na gumb oko 3 sekunde, Led lampica će svijetliti crveno/plavo
2. Nakon kratkog vremena slušalice će se upariti te će jedna slušalice svijetliti plavo, a druga crveno/plavo pokazujući da su spremne za spajanje.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta
2. Uparite ih.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovorite i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite gumb 2 puta kako bi nazvali zadnji birani broj.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku 3 puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).